

## MONTAGEHINWEIS

### INSTALLATION NOTE

## OPTIMAL-LED

## LED-Downlights



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart  
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088  
mail@steng.de | www.steng.de

### MONTAGEHINWEIS

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden.  
Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

Die OPTIMAL-LED Downlights dürfen ausschließlich in Verbindung mit passenden LED-Netzteilen betrieben werden !

### INSTALLATION NOTE

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture.  
It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician.  
The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Do not use OPTIMAL-LED without LED-driver !

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

**Leistung** 700mA / 18W / 1000Lm  
**Wattage** 500mA / 13W / 800Lm

**Farbtemperatur** 2700/ 3000 Kelvin  
**Colour temperature**

**Farbwiedergabeindex** Ra >80  
**CRI**

**Bestellnummern** AOL1000-27 (18W, 1000Lm, 2700K)  
**Order Codes** AOL1000-30 (18W, 1000Lm, 3000K)  
AOL800-27 (13W, 800Lm, 2700K)  
AOL800-30 (13W, 800Lm, 3000K)

**Bitte Reflektoren separat bestellen** ZOR K2S (20°)  
**Please order reflectors seperately** ZOR K4S (40°)  
ZOR K6S (60°)

ACHTUNG. Nur mit 500mA bzw. 700mA Konstantstrom LED-Netzteilen betreiben !

NOTE: Please use only with 500mA or 700mA constant current LED driver !

### 1000Lm/ 18W



### 800Lm/ 13W

