

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

MICRO | CONE

Aufbautransformatoren Surface-mount transformer



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Technische Daten | Technical data

MICRO

Trafo (BTL) : 230V/ 12V, 20- 50W

CONE

Trafo (BTB) : 230V/ 12V, 10- 60W

Touch-Tronic Trafo (BTC) : 230V/ 12V, 20- 50W

LED- Netzteil (BNA) : 95- 260V/ 350mA/ 1 LED 1-3W

MICRO

- (1) Bauseitigen Netzanschluss durch die Öffnung (4) der Montageplatte (1) durchführen.

ACHTUNG: Silikon- Isolierhülle nur soweit aufschneiden, dass das Kabel durchgeführt werden kann.

- (2) Danach Montageplatte (1) an die Decke bzw. an die Wand schrauben
- (3) MICRO-Trafo anschließen und auf Montageplatte anbringen (siehe Zeichnung)



CONE

- (1) Kegelförmige Mutter (1) am Steckkontakt lösen, Abdeckung (2) abnehmen
- (2) 2 oder 3 Befestigungsbohrungen (3) an Decke oder Wand anzeichnen, ggfs. bohren und Dübel anbringen
- (3) Inneres Trafogehäuse elektrisch anschließen und danach an Wand bzw. Decke schrauben
- (4) Abdeckung (2) an Trafogehäuse anbringen und mit kegelförmiger Mutter (1) sichern.

