

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

STABLEUCHTEN

STEM LIGHT

Diverse/ Several



STENG LICHT AG
Hedelfinger Strasse 103
D- 70327 Stuttgart

Phone +49- 711- 23 88 00
Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de
www.steng.de

Installation der Leuchte / Installation of the fixture


Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Die an den Leuchten befindlichen Überwurfmutter (siehe Skizze) dienen lediglich der mechanischen Sicherung der Leuchte und nicht der Befestigung. Die Überwurfmutter darf nur leicht angezogen werden.

- (1) Strahler einstecken
- (2) Strahler ausrichten und in die gewünschte Position bringen
- (3) Überwurfmutter leicht anziehen
- (4) Beim Demontieren der Leuchte ebenfalls zuerst die Überwurfmutter lösen und dann den Strahler entnehmen.

ACHTUNG: Der Strahler darf nicht in gesichertem Zustand ausgerichtet werden. Hierzu bitte immer die Überwurfmutter lösen!



Die Leuchtmitteltype und Maximalbestückung der Leuchten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen, am Produkt befindlichen Label !