

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

TURN-111

**Strahler
Spot**



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

MONTAGEHINWEIS

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden.
Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

INSTALLATION NOTE

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture.
It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician.
The fixture is suitable only for normal dry rooms.



QR 111

12 V
max
50 W

G 53

IP
40



CE

- (1) Vor Montage und Inbetriebnahme der TURN- 111 Niedervolt- Stableuchten müssen zwingend die beiden beiliegenden Silikon- Schutzkappen, wie in der Zeichnung rechts dargestellt, am Leuchtmittel angebracht werden. Ansonsten ist keine einwandfreie Funktion gewährleistet und es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



- (2) Die an den Leuchten befindlichen Überwurfmutter (siehe Skizze) dienen lediglich der mechanischen Sicherung der Leuchte und nicht der Befestigung. Die Überwurfmutter darf nur leicht angezogen werden.
- (A) Strahler einstecken, ausrichten und in die gewünschte Position bringen
(B) Überwurfmutter leicht anziehen
(D) Beim Demontieren der Leuchte ebenfalls zuerst die Überwurfmutter lösen und dann den Strahler entnehmen.
(E) Der Strahler darf nicht in gesichertem Zustand ausgerichtet werden. Hierzu bitte immer die Überwurfmutter lösen !

Überwurfmutter

